Safety Warning/Instruction for product category Vaginal Vibrator

English

Do not use the toy in the following situations:

- if you have swollen, irritated, or inflamed skin,
- in the case of vaginal infections,
- during menstruation,
- within the first 6 weeks after giving birth,
- after surgeries in the pelvic area,
- if any component is damaged and/or
- if you are allergic to (one of) the material(s) or are aware of an allergy to (one of) the material(s).
- If you have cardiovascular diseases or are pregnant, consult your doctor before using the toy as a precaution.

If you experience pain and/or discomfort during use, stop using the product immediately and avoid further use.

Do not use the toy in the neck area. Do not use it together with other vibrating toys.

Do not share the toy with others to avoid the risk of diseases and infections.

For rechargeable toys: Do not charge or use if the toy or charging cable is damaged. Do not use during charging, as this can cause electric shock. Avoid contact of the charging cable with water to prevent electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices simultaneously. Use the charging cable only with adapters that have short-circuit protection to prevent fire hazards.

For batteries: Never use old and new batteries or batteries of different types together. After inserting the batteries, ensure that the battery compartment is securely closed. Clean the battery contacts thoroughly if the batteries leak. Remove the batteries from the toy after use to extend their lifespan and prevent corrosion.

Moisture can damage the motor and the batteries. If moisture enters the toy, turn it off immediately, and if possible open it and remove the batteries. The toy should only be used when it is completely dry inside.

If the toy overheats, turn it off immediately and allow it to cool down before reusing.

Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers.

Keep the toy out of reach of babies, children, pets, and animals.

Suitable for vaginal and external use. The toy is intended for proper use only and should be used according to its purpose and functional description.

Dutch

Gebruik de toy niet in de volgende situaties:

- als je gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid hebt,
- bij vaginale infecties,
- tijdens de menstruatie,
- binnen de eerste 6 weken na de bevalling,
- na operaties in het bekkengebied,
- als een onderdeel beschadigd is en/of als je allergisch bent voor (één van) de materialen of op de hoogte bent van een allergie voor (één van) de materialen.
- Als je hart- en vaatziekten hebt of zwanger bent, raadpleeg dan je arts voordat je de toy gebruikt als voorzorgsmaatregel.

Als je pijn en/of ongemak ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vermijd verder gebruik.

Gebruik de toy niet op de nek. Gebruik deze niet samen met andere vibrerende toys.

De toy niet delen met anderen om het risico op ziekten en infecties te vermijden.

Voor oplaadbare toys: laad de toy niet op of gebruik deze niet als de toy of de laadkabel beschadigd is. Gebruik de toy niet tijdens het opladen, dit kan elektrische schokken veroorzaken. Vermijd contact van de laadkabel met water om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik de laadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben om brandgevaar te voorkomen.

Voor batterijen: gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen samen. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is na het plaatsen van de batterijen. Maak de batterijcontacten grondig schoon als de batterijen lekken. Verwijder de batterijen uit de toy na gebruik om de levensduur te verlengen en corrosie te voorkomen.

Vocht kan de motor en de batterijen beschadigen. Als er vocht in de toy komt, zet deze dan onmiddellijk uit en open deze indien mogelijk en verwijder de batterijen. De toy mag alleen gebruikt worden wanneer deze volledig droog van binnen is.

Als de toy oververhit raakt, zet deze dan onmiddellijk uit en laat hem afkoelen voordat je hem opnieuw gebruikt.

Niet reinigen met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers.

Houd de toy buiten bereik van baby's, kinderen, huisdieren en dieren.

Geschikt voor vaginaal en extern gebruik. De toy is uitsluitend bedoeld voor juist gebruik en moet gebruikt worden volgens zijn doel en functionele beschrijving.

German

Verwende das Toy nicht in den folgenden Situationen:

- wenn du geschwollene, gereizte oder entzündete Haut hast,
- bei vaginalen Infektionen,
- während der Menstruation,
- in den ersten 6 Wochen nach der Geburt,
- nach Operationen im Beckenbereich,
- wenn ein Bestandteil beschädigt ist und/oder wenn du allergisch auf (eines) der Materialien bist oder eine Allergie gegen (eines) der Materialien hast.
- Wenn du Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast oder schwanger bist, konsultiere bitte deinen Arzt, bevor du das Toy aus Vorsichtsgründen verwendest.

Wenn du Schmerzen und/oder Unbehagen während der Benutzung hast, höre sofort auf, das Produkt zu verwenden, und vermeide eine weitere Verwendung.

Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Toys.

Teile das Toy nicht mit anderen, um das Risiko von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.

Für wiederaufladbare Toys: Lade das Toy nicht auf oder verwende es nicht, wenn das Toy oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Vermeide den Kontakt des Ladekabels mit Wasser, um einen Stromschlag zu verhindern. Verwende keinen USB-Hub, der gleichzeitig andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.

Für Batterien: Verwende niemals alte und neue Batterien oder Batterien verschiedener Typen zusammen. Stelle sicher, dass das Batteriefach nach dem Einsetzen der Batterien sicher geschlossen ist. Reinige die Batteriekontakte gründlich, wenn die Batterien auslaufen. Entferne die Batterien nach der Verwendung aus dem Toy, um die Lebensdauer zu verlängern und Korrosion zu verhindern.

Feuchtigkeit kann den Motor und die Batterien beschädigen. Wenn Feuchtigkeit in das Toy eindringt, schalte es sofort aus und öffne es, wenn möglich.

Schalte das Toy im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen.

Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.

Bewahre das Toy außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.

Zur vaginalen und äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

French

Ne utilise pas le jouet dans les situations suivantes :

- si tu as la peau enflée, irritée ou enflammée,
- en cas d'infections vaginales,
- pendant les menstruations,
- dans les 6 premières semaines après l'accouchement,
- après des interventions chirurgicales dans la région pelvienne,
- si un composant est endommagé et/ou si tu es allergique à (l'un des) matériaux ou si tu es au courant d'une allergie à (l'un des) matériaux.
- Si tu souffres de maladies cardiovasculaires ou si tu es enceinte, consulte ton médecin avant d'utiliser le jouet, par mesure de précaution.

Si tu ressens de la douleur et/ou de l'inconfort pendant l'utilisation, arrête immédiatement l'utilisation du produit et évite de l'utiliser à nouveau.

Ne utilise pas le jouet dans la zone du cou. Ne l'utilise pas avec d'autres jouets vibrants.

Ne partage pas le jouet avec d'autres pour éviter le risque de maladies et d'infections.

Pour les jouets rechargeables : Ne charge pas et n'utilise pas le jouet si celui-ci ou le câble de charge est endommagé. Ne l'utilise pas pendant la charge, car cela peut provoquer un choc électrique. Évite le contact du câble de charge avec l'eau pour prévenir les chocs électriques. Ne pas utiliser de concentrateur USB qui charge d'autres appareils simultanément. Utilise le câble de charge uniquement avec des adaptateurs ayant une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie.

Pour les batteries : Ne jamais utiliser de vieilles et nouvelles batteries ou des batteries de types différents ensemble. Assure-toi que le compartiment des batteries est bien fermé après avoir inséré les batteries. Nettoie soigneusement les contacts des batteries si celles-ci fuient. Retire les batteries du jouet après utilisation pour prolonger leur durée de vie et éviter la corrosion.

L'humidité peut endommager le moteur et les batteries. Si de l'humidité pénètre dans le jouet, éteins-le immédiatement et, si possible, ouvre-le et retire les batteries.

Éteignez immédiatement le jouet en cas de surchauffe et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.

Ne nettoyez pas avec des produits contenant de l’alcool, du silicone, de l’essence, de l’acétone ou d’autres substances corrosives. Non adapté au lave-linge ou au lave-vaisselle.

Gardez le jouet hors de portée des bébés, des enfants, des animaux domestiques et des animaux.

Convient pour une utilisation vaginale et externe. Le jouet est destiné uniquement à un usage approprié et doit être utilisé conformément à sa description fonctionnelle.

Spanish

No uses el juguete en las siguientes situaciones:

- si tienes la piel hinchada, irritada o inflamada,
- en caso de infecciones vaginales,
- durante la menstruación,
- dentro de las primeras 6 semanas después del parto,
- después de cirugías en la zona pélvica
- si algún componente está dañado y/o si eres alérgico a (uno de) los materiales o eres consciente de una alergia a (uno de) los materiales.
- Si tienes enfermedades cardiovasculares o estás embarazada, consulta a tu médico antes de usar el juguete como medida de precaución.

Si experimentas dolor y/o incomodidad durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y evita usarlo nuevamente.

No uses el juguete en el área del cuello. No lo uses junto con otros juguetes vibratorios.

No compartas el juguete con otros para evitar el riesgo de enfermedades e infecciones.

Para juguetes recargables: No cargues ni uses el juguete si está dañado o si el cable de carga está dañado. No lo uses durante la carga, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. Evita el contacto del cable de carga con el agua para prevenir descargas eléctricas. No uses un concentrador USB que cargue otros dispositivos simultáneamente. Usa el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio.

Para las baterías: Nunca uses baterías viejas y nuevas o baterías de tipos diferentes juntas. Asegúrate de que el compartimiento de las baterías esté bien cerrado después de insertar las baterías. Limpia a fondo los contactos de las baterías si estas tienen fugas. Retira las baterías del juguete después de usarlo para prolongar su vida útil y prevenir la corrosión.

La humedad puede dañar el motor y las baterías. Si la humedad entra en el juguete, apágalo inmediatamente y, si es posible, ábrelo y retira las baterías.

Apaga el juguete de inmediato si se sobrecalienta y déjalo enfriar antes de volver a usarlo.

No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadora ni lavavajillas.

Mantén el juguete fuera del alcance de bebés, niños, mascotas y animales.

Apto para uso vaginal y externo. El juguete está destinado únicamente a un uso adecuado y debe usarse de acuerdo con su propósito y descripción funcional.

Italian

Non usare il giocattolo nelle seguenti situazioni:

- se hai la pelle gonfia, irritata o infiammata,
- in caso di infezioni vaginali,
- durante le mestruazioni,
- nelle prime 6 settimane dopo il parto,
- dopo interventi chirurgici nell'area pelvica,
- se qualche componente è danneggiato e/o se sei allergico a (uno dei) materiali o sei a conoscenza di un'allergia a (uno dei) materiali.
- Se hai malattie cardiovascolari o sei incinta, consulta il tuo medico prima di usare il giocattolo come precauzione.

Se provi dolore e/o disagio durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso del prodotto ed evita di utilizzarlo ulteriormente.

Non usare il giocattolo nell'area del collo. Non usarlo insieme ad altri giocattoli vibranti.

Non condividere il giocattolo con altri per evitare il rischio di malattie e infezioni.

Per i giocattoli ricaricabili: non caricare né utilizzare il giocattolo se è danneggiato o se il cavo di ricarica è danneggiato. Non utilizzarlo durante la carica, poiché potrebbe causare una scossa elettrica. Evita il contatto del cavo di ricarica con l'acqua per prevenire scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB che carica anche altri dispositivi contemporaneamente. Usa il cavo di ricarica solo con adattatori che abbiano protezione contro i cortocircuiti per evitare rischi di incendio.

Per le batterie: non usare mai batterie vecchie e nuove o batterie di tipi diversi insieme. Dopo aver inserito le batterie, assicurati che il vano delle batterie sia chiuso correttamente. Pulisci accuratamente i contatti delle batterie se queste perdono. Rimuovi le batterie dal giocattolo dopo l'uso per prolungarne la durata e prevenire la corrosione.

L'umidità può danneggiare il motore e le batterie. Se l'umidità entra nel giocattolo, spegnilo immediatamente e, se possibile, aprilo e rimuovi le batterie.

Spegni immediatamente il toy in caso di surriscaldamento e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo.

Non pulire con prodotti contenenti alcool, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrice o lavastoviglie.

Conserva il toy fuori dalla portata di neonati, bambini, animali domestici e altri animali.

Adatto per uso vaginale ed esterno. Il toy è destinato esclusivamente a un uso corretto e deve essere utilizzato secondo il suo scopo e la descrizione funzionale.

Norwegian

Ikke bruk leketøyet i følgende situasjoner:

- hvis du har hovent, irritert eller betent hud,
- ved vaginale infeksjoner,
- under menstruasjon,
- innen de første 6 ukene etter fødsel,
- etter operasjoner i bekkenområdet,
- hvis noen komponenter er skadet og/eller hvis du er allergisk mot (en av) materialene eller er klar over en allergi mot (en av) materialene.
- Hvis du har hjerte- og karsykdommer eller er gravid, konsulter legen din før du bruker leketøyet som en forholdsregel.

Hvis du opplever smerte og/eller ubehag under bruk, stopp bruken umiddelbart og unngå videre bruk.

Ikke bruk leketøyet på nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende leker.

Ikke del leketøyet med andre for å unngå risiko for sykdommer og infeksjoner.

For oppladbare leketøy: Ikke lad eller bruk leketøyet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk det under lading, da dette kan forårsake elektrisk støt. Unngå at ladekabelen kommer i kontakt med vann for å forhindre elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter samtidig. Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å hindre brannfare.

For batterier: Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Sørg for at batterirommet er godt lukket etter at batteriene er satt inn. Rengjør batterikontaktene grundig hvis batteriene lekker. Fjern batteriene fra leketøyet etter bruk for å forlenge levetiden og hindre korrosjon.

Fuktighet kan skade motoren og batteriene. Hvis fuktighet kommer inn i leketøyet, slå det av umiddelbart og åpne det, hvis mulig, og fjern batteriene.

Slå av leketøyet umiddelbart ved overoppheting og la det avkjøles før du bruker det igjen.

Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Oppbevar leketøyet utenfor rekkevidde for babyer, barn, kjæledyr og andre dyr.

Kun egnet for vaginal og utvendig bruk. Leketøyet er kun ment for riktig bruk og bør brukes i henhold til formålet og funksjonsbeskrivelsen.

Polish

Nie używaj zabawki w następujących przypadkach:

- jeśli masz opuchniętą, podrażnioną lub zapaloną skórę,
- przypadku infekcji pochwy,
- podczas menstruacji,
- pierwszych 6 tygodniach po porodzie,
- po operacjach w obrębie miednicy,
- jeśli jakiś komponent jest uszkodzony i/lub jeśli jesteś uczulony na (jeden z) materiałów lub masz świadomość alergii na (jeden z) materiałów
- Jeśli masz choroby układu krążenia lub jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zabawki jako środka ostrożności.

Jeśli podczas używania odczuwasz ból i/lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania produktu i unikaj dalszego używania.

Nie używaj zabawki w okolicy szyi. Nie używaj jej razem z innymi wibrującymi zabawkami.

Nie dziel się zabawką z innymi, aby uniknąć ryzyka chorób i infekcji.

W przypadku zabawek ładowanych: nie ładuj ani nie używaj zabawki, jeśli jest uszkodzona lub jeśli kabel ładujący jest uszkodzony. Nie używaj jej podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Unikaj kontaktu kabla ładującego z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem. Nie używaj koncentratora USB, który ładuje inne urządzenia jednocześnie. Używaj kabla ładującego tylko z adapterami, które mają ochronę przed zwarciem, aby zapobiec ryzyku pożaru.

W przypadku baterii: nigdy nie używaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów razem. Upewnij się, że komora na baterie jest dobrze zamknięta po włożeniu baterii. Dokładnie wyczyść styki baterii, jeśli baterie wyciekły. Wyjmij baterie z zabawki po użyciu, aby przedłużyć ich żywotność i zapobiec korozji.

Wilgoć może uszkodzić silnik i baterie. Jeśli wilgoć dostanie się do zabawki, natychmiast ją wyłącz i, jeśli to możliwe, otwórz ją i usuń baterie. Zabawka powinna być używana tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha w środku.

Natychmiast wyłącz zabawkę w przypadku przegrzania i pozwól jej ostygnąć przed ponownym użyciem.

Nie czyść jej produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Nie nadaje się do prania w pralce ani mycia w zmywarce.

Przechowuj zabawkę poza zasięgiem niemowląt, dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt.

Odpowiednia tylko do użytku waginalnego i zewnętrznego. Zabawka jest przeznaczona wyłącznie do właściwego użytkowania i powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem i opisem funkcji.

Russian

Не используйте игрушку в следующих ситуациях:

- если у вас опухшая, раздраженная или воспаленная кожа,
- при вагинальных инфекциях, во время менструации,
- в течение первых
- 6 недель после родов,
- после операций в области таза,
- если какой-либо компонент поврежден и/или если вы аллергичны к (одному из) материалов или знаете о наличии аллергии на (один из) материалов.
- Если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы или вы беременны, проконсультируйтесь с врачом перед использованием игрушки в качестве меры предосторожности.

Если вы испытываете боль и/или дискомфорт во время использования, немедленно прекратите использование и избегайте дальнейшего использования.

Не используйте игрушку на области шеи. Не используйте её вместе с другими вибрирующими игрушками.

Не делитесь игрушкой с другими, чтобы избежать риска заболеваний и инфекций.

Для перезаряжаемых игрушек: не заряжайте и не используйте игрушку, если она или зарядный кабель повреждены. Не используйте игрушку во время зарядки, так как это может привести к электрическому шоку. Избегайте контакта зарядного кабеля с водой, чтобы предотвратить электрический шок. Не используйте USB-хаб, который заряжает другие устройства одновременно. Используйте зарядный кабель только с адаптерами, которые имеют защиту от короткого замыкания, чтобы избежать пожара.

Для батарей: никогда не используйте старые и новые батареи или батареи разных типов вместе. Убедитесь, что отсек для батареек надежно закрыт после установки батарей. Тщательно очистите контакты батарей, если батареи протекли. Извлекайте батареи из игрушки после использования, чтобы продлить срок их службы и предотвратить коррозию.

Влага может повредить мотор и батареи. Если влага попадет в игрушку, немедленно выключите её и, если возможно, откройте и извлеките батареи. Игрушка должна использоваться только когда она полностью сухая внутри.

Немедленно выключите игрушку при перегреве и дайте ей остыть перед повторным использованием.

Не очищайте с помощью продуктов, содержащих алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в стиральной машине или мытья в посудомоечной машине.

Храните игрушку вне досягаемости младенцев, детей, домашних животных и других животных.

Подходит только для вагинального и наружного использования. Игрушка предназначена исключительно для правильного использования и должна использоваться в соответствии с её назначением и описанием функций.