

SICHERHEITSHINWEISE

(<https://oum.romp.toys/remix-trio>).

WARNUNG

Wird nur als Scherzartikel verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder an einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines medizinischen Geräts erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Hören Sie sofort auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie Hautreizungen, Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Zur Stimulation kann dieses Produkt nur von Erwachsenen benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können das Produkt zur Stimulation verwenden, wenn sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwenden.

- Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Genitalbereich vor der Anwendung zur Stimulation.
- Vor der Anwendung zur Stimulation alle Seifenreste vom Körper entfernen. Nur mit klarem Wasser verwenden.
- Wenn Sie das Produkt auf die Genitalien richten, beginnen Sie mit einer lauwarmen Temperatur und erhöhen Sie die Temperatur nicht über das angenehme Maß hinaus, um Hautreizungen durch Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie die Strahlart wechseln, drehen Sie den Duschkopf vom Körper weg und prüfen Sie die Wassertemperatur zunächst mit der Hand, falls sich diese unerwartet ändert.
- Diese Handbrause ist für die Verwendung mit automatischen Ausgleichsventilen mit einer Nennleistung von 1,3 GPM (4,9 L/min.) oder weniger geeignet.
- Nur mit Trinkwasser verwenden, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Halten Sie sich vor und nach der Verwendung des Produkts zur Stimulation an die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung: Reinigung .
- Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug kann sexuelle Krankheiten übertragen. Teilen Sie Ihr Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als Ihrem Partner. Treffen Sie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit Ihrem Partner.
- Benutzen Sie das Spielzeug nicht, wenn Sie Risse oder Abnutzungserscheinungen im Bezugsmaterial feststellen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist nicht für den analen Gebrauch bestimmt. Nicht anal verwenden!
- Dieses Produkt ist nicht zum vaginalen Einführen bestimmt. Nicht einführen!
- Wenn Sie Wasser in die Vagina sprühen, können gesunde Bakterien ausgespült und das leicht saure Milieu gestört werden. Sprühen Sie kein Wasser direkt in das Innere der Vagina.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.
- Bauteile mit beschädigten Oberflächen müssen wegen Verletzungsgefahr ausgetauscht werden.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, fallen nicht unter unsere Garantie.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, darf das Produkt nicht Temperaturen über 45°C/112°F ausgesetzt werden, einem Druck über 0,6 MPa/87 psi oder 6 bar ausgesetzt werden, zerlegt oder mechanisch oder elektrisch beschädigt werden.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, darf die maximale Ausgangstemperatur des Duschventils nicht höher als 49° C (120° F) sein. In Massachusetts darf die maximale Ausgangstemperatur nicht höher als 44° C (112°F) sein.
- Der Mindestfließdruck für den Betrieb des Produkts in jeder der Strahlarten beträgt 0,9 bar/14 psi vor dem Mischhahn.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Verwenden Sie nur Reinigungsmaterial, das ausdrücklich für diese Art der Anwendung vorgesehen ist.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Salzsäure, Ameisensäure, konzentrierte Natronlauge, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, da diese erhebliche Schäden verursachen.
- Das Mischen von Reinigungsmitteln ist in der Regel nicht erlaubt.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder -geräte mit Scheuerwirkung, wie z. B. ungeeignete Reinigungspulver, Schwammpads oder Mikrofasertücher.
- Die Sicherheitshinweise der Reinigungsmittelhersteller sind strikt zu befolgen.
- Die Reinigung muss mit einer bestimmten Reinigungsmitteldosierung, Einwirkzeit, objektbezogen und bedarfsgerecht durchgeführt werden.
- Die Kalkablagerungen müssen durch regelmäßiges Reinigen entfernt werden.
- Wenn Sie Sprühreiniger verwenden, sprühen Sie die Reinigungslösung auf ein weiches Tuch oder einen Schwamm, niemals direkt auf die Produkte, da der Sprühnebel in Öffnungen und Spalten der Produkte eindringen und diese beschädigen könnte.
- Nach der Reinigung gründlich mit Reinigung Wasser abspülen, um Reinigungsmittelreste zu entfernen.
- Wenn Reinigerreste mit der Haut in Berührung kommen, können sie Hautreizungen verursachen.
- Die Verwendung von Dampfreinigern ist nicht zulässig. Die hohen Temperaturen können die Produkte beschädigen.

WICHTIG

- Rückstände von Toilettenartikeln wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgels, Haarfärbemitteln, Parfüms, Aftershave und Nagellack können ebenfalls Schäden verursachen. Auch hier: Nach dem Gebrauch sorgfältig mit Wasser abspülen, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahren Sie auch keine Reinigungsmittel oder Chemikalien unter den Produkten auf, zum Beispiel in einem Waschtischunterschrank, da die Dämpfe die Produkte beschädigen können. Bereits beschädigte Oberflächen werden durch die Einwirkung der Reinigungsmittel noch stärker beschädigt.